

## Module de Contrôle Redondance



### Part-No.: FX808328.RE

Le Module de Contrôle Redondance est utilisé au-delà de 512 points de détection incendie sur le même ECS FlexES Control.

Son emplacement est toujours sur le module de base.

Si le premier module de Contrôle (maître) est en dérangement, toutes les fonctionnalités sont prises en charge automatiquement par le module de Contrôle Redondance (esclave) sans interruption, sans perte de fonctionnalités, ni d'information.

Poids

env. 270 g

Dimensions

L: 27 mm H: 202 mm P: 112 mm



CEM (émission) : Conforme aux exigences CEM 2004/108/CE pour les applications individuelles en mode redondant classe A.